

MONTAGEVEJLEDNING METALFODPLADE TIL LAGERREOL SUPER 123 SAMT DÆKREOL

Dette er en vejledning til hvordan man monterer metalfodpladen til lagerreolen/dækreolen. Husk at rillerne på stolpen skal pege opad for korrekt opstalt af gavlen og placering af metalfodpladen.

(Se påsættelse vejledningsvideo inde på vores hjemmeside under 'Om Billigereoler.dk' og 'Inspiration samt montagevejledninger')



Trin 1:

Påsæt metalfodpladen som vist på billedet til venstre. Sørg for at kloen kommer ind bag knopperne.

Trin 2:

Slå metalfodpladen i korrekt position med en gummihammer / kunstofhammer. Se korrekt position af metalfodpladen på billedet til højre.

